

1.

Escaneador de código QR 2D

2D Barcode Scanner

Guía de inicio rápido

Configuración del



Restaurar el valor de fábrica



Información de la versión del software



Emparejamiento con un clic



Modo puerto serie TTL

Configuración del



Active el sonido de aviso de
escaneo del código



Desactivar el sonido del código
de escaneo

Configuración del



Añadir Entrar



Añadir TAB



Añadir entrada de carro + salida de línea



Signo de terminación ninguno

Configuración del tiempo



Tiempo de sueño SET



30 segundos



60 segundos



No dormido

Primero escanee el tiempo de suspensión SET, luego
escanee el tiempo de suspensión que desea configurar

Configuración del modo



Modo normal



Modo sin pérdida



Modo de inventario

Gestión de datos



Carga de datos



Total de datos



Borrar datos

Código de



SYC123456789 SYC

Nota: la configuración del modo de inventario solo
se puede configurar en la versión inalámbrica

escaneando el código QR, ¡pero la versión con cable no se puede configurar!